MEDIA LIGHT

1	8x35 X 36	72	X 2	12	X135	35	X 3
2	X 11			14	X 24	39	3x20 X 3
3	X 2	9A	X 11	22A	X 11	41	X 2
4A	4x16 X 6	9	X 11	22	X 11 7x50	15	X 6
4B	X 4	10	X 13				
6	5x11 X 32	26	X 1	30	LED LIGHTS X 1	8	X 12

A
A11
A11
A2
A5
A4
A1
A3
1.
2.
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
22
A2
A1
9
A5
9
A4
9
A3
A2
A5
A4
A3
A1
II.
I.
III.

x2
x1
x1 = x2
39
3x20
35
12
A11
A11
12
12
12
A
6
10
6
10
6
10
6
10
6
10
6
10
14
14
14
14
14
14
A6
A6

B
B1
B4
B6
B6
B5
B8
B3
B7
B2
B2
1
1
1
1
1
2
1
B1
1
2
1
9
9
B4
B3
B4
I.
II.
1
2
1
B8
B3
9
9
B8
1
B2
22
22

B

41		X 1
4A	4x16	X 1

B
6
10
6
10
6
10
6
10
14
14
14
14
14
14
B4
B6 X2
4A
4A
B7
4B
4B

8
8
15
8
15
8
15
B7
15
15

C
C2
C1
1
2

C1
C4
B6
B6
B8
C2
C7
C3
C5

C4
.I
.II
2
1
C3
C2
22
22

9
C4
9
C3

9
B8
9

C

41		X 1
4A	4x16	X 1

C
6
10
14
B6 X2
C3
4A
4B
C7

C
8
8
15
8
15
8
15
C7

N
72
22
22
22
72
22
640mm
N1
N2
22
72
6
6
72
72
N1
72
X2
6
N1
6
6
N1
6
!
6

1.
30C

2.
3.
4.

30A
3.
30B
230V/50Hz

OK
MAX 5M
NO

230V~50Hz
3
2
Czujnik podczerwieni
1
LED RGB
INPUT:DC12V
OUTPUT:DC12V, 3*2A

4
jaśniej / ciemniej
lighter / darker
heller / dunkler
светлее / темнее
załącz / wyłącz
on / off
ein / aus
Включение / выключение
OFF
ON
R
G
B
W
zmiana koloru
color change
Farbänderung
изменение цвета
zmiana programu
program change
Programmwechsel
изменение программы