




INSTRUKCJA MONTAŻU













Eliza 60G 2F




PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Mielőtt olvasni a telepítési utasításokat


Než budete číst respektování pokynů pro instalaci

Než budete čítať rešpektování pokynov pre inštaláciu

A	K	C	G	U	Z
					
x1	x8	x8	x20	x1	x2
Po	Z1	Z2	W1 3x30	W2 4x27	W3 Euro
					
x4	x2	x2	x4	x2	x4
1	2	3		5	
					
		x2			
		4			
			x1		
		6			
			x2		



$|A| = |B|$



CZ	VAROVÁNÍ! Vážený ZÁKAZNÍK Jestliže balení nebo jeho části, jsou viditelně poškozeny, ke kterému mohlo dojít během transportu. Prosíme Vás Vážení zákazníci, aby jste poškozené části nábytku NEMONTOVALI !! Na každém balíku je etiketa, kde se nacházejí informace o daném výrobku. Prosíme Vás Vážení zákazníci opsat tyto informace z etikety a zaslat nám je, případně Vašemu prodejci. Děkujeme Vám za pochopení. ODPOVĚDNOST ZA VADY : 1. poškozením zboží v případě vlastní přepravy 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkosti, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky, přímé sluneční záření atp.) 3. neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním následně péče o zboží 4. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami 5. nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže 6. uplynutím záruční doby 7. mezi nábytkem a topením (radiátory) mit vždy rozestup 1 metr Čištění a údržba : Výrobek nečistíte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Nějste-li si jisti vhodností čisticích prostředků, pak jej rozhodně není dobré na výrobek aplikovat Prach z dřevěných částí je třeba odstraňovat opatně a jemně měkkou, čistou a suchou prachovkou. V případě většího znečištění použijte čisticí prostředek určený pro nábytek. Prach z čalouněných částí je třeba odstraňovat jemným kartáčkem nebo vysáváním, V případě většího znečištění se může použít vhodný pěnotvorný saponátový prostředek.	PL	UWAGA !!! SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli w paczce jakikolwiek z elementów uległ uszkodzenia podczas transportu prosimy nie składać danego elementu oraz przesłać koloru oraz daty z pieczętki znajdującej się na etykiecie. ZASADY UŻYTKOWANIE MEBLI 1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30° C, a wilgotność w granicach 25-80% 3. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników. 4. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli. 5. Sposób montażu mebli, ilość elementów akcesoriów uzupełniających, określa instrukcja montażu dla danego mebla. ZASADY KONSERWACJI MEBLI 1. meble należy odkurzać następująco : a) powierzchnie wykonane na polysk wyłącznie sucha i miękką tkaniną b) powierzchnie malowane można również odkurzać domowym odkuraczem elektrycznym za pomocą kociołki z miękką szczotką 2. Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierowane lakierami chemoutwardzalnymi (plastik) można zmywać wilgotną tkaniną a następnie niezwłocznie wysuszyć miękką suchą tkaniną
HU	FIGYELEM! TISZTELT VÁSÁRLÓ Ha szállítás közben bármelyik elem megsérülne a dobozban, kérjük, hogy ne szerelje össze, hanem küldje el nekünk a színel és a címkéjén található dátumot! Bútorok alkalmazási szabályzata 1. A bútor a rendeltetészerű használatától eltérő módon igénybe venni nem szabad 2. Az Ön által vásárolt bútor a szokásos hazai klimatikus körülmények közötti beltéri használatra készült. A terméket száraz helyiségben ajánlatos elhelyezni, használni. A beltéri levegő hőmérsékletének 15-30°C és a páratartalomnak 25-80% közt kell lennie. Óvjuk a sugárzó hőtől és az erős napfénytől. A bútor és az aktiv fűtőberendezés közti távolság nem lehet kisebb, mint 1 méter. 3. Kötelező a bútor egyenletes beállítása(kiegyenlítése). Bútorok karbantartása 1. bútorokat a következőképpen kell tisztítani: a) fényes felületeket kizárólag száraz és puha ruhával b) festett felületeket lehet porszívóval puha végű kefével 2. Laminált, zománcozott vagy lakkozott felületeket le lehet mosni nedves ruhával, majd azonnal szárításra meg puha, szárazra.	SK	VAROVANIE! VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK Keď pri rozbalení tovaru zistíte akékoľvek poškodenie počas dopravy alebo manipulácie, nezačnete so skladaním daného elementu. Ku reklamácii predložte výrobný štítok s dátumom z obalu. Pravidlá pre použitie nábytku 1. Nábytok by mal byť používaný v súlade s ich určením a účelom 2. Nábytok by mal byť používaný v suchom, uzavretom prostredí a chránené pred škodlivými vplyvmi počasia a priamym slnečným žiarením. Teplota vnútorného vzduchu by mala byť v rozmedzi 15 až 30 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 25 až 80% . Nábytok by nemal byť vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od aktívnych ohrievačov. 3. Povinné je rovné nastavenie (vyrovnanie) nábytku. Údržba nábytku 1. nábytok by mal byť vysávaný takto: a) plochy lesklým povrchom iba opatršie mäkkou handričkou b) lakované povrchy môžu byť vysávané s elektrickým domácim vysávačom na konci s mäkkou kefkou 2. Nábytok s povrchom laminátu, smaltu a laku náterových hmôt, možno očistiť s vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte mäkkou, suchou handričkou.
		Instalácia musí osoba so skúsenosťami	