



INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKA RTV (115 x 47 x 38cm)






POTRZEBNE NARZĘDZIA




1. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
2. Montaż wykonać na miękkiej i czystej powierzchni (np. ręcznik, tektura), aby uniknąć uszkodzenia krawędzi mebla.
3. Nie należy montować elementów, które posiadają wady lub uszkodzenia.
4. Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
5. Należy zachować opakowania do ukończenia montażu.
6. Opakowania plastikowe oraz okucia trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

OKUCIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH


A1  ZAWIAS 2x	E1  KOŁEK 16x	M3  MIMOŚRÓD 10x	N2  TRZPIEŃ 10x
F2  KONFIRMAT 14x	S1  WKRĘT 12x	J1  PROWADNICE 2x	P9  WKRĘT 6x
U1  UCHWYT 3 szt.	M2  ZAŚLEPKA MIMOŚRODU 10 szt.	K1  KLUCZ IMBUSOWY 1 szt.	Z1  GWÓŹDŹ 62 szt.

ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH




1 1x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 2x 9 2x 10 2x 11 2x 12 2x



Sposób montażu trzpienia (N2) i mimośrodowego (M3)






Sposób regulacji zawiasu (A1)







1





2






5




U1  1x	P9  2x	A1  2x	S1  4x	
---	---	--	---	---





6

M3  4x	
---	---










9



10





11





x2

12





x2

13





x2

14



x2

15



16

