



INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKA RTV (160 x 47 x 38cm)






POTRZEBNE NARZĘDZIA




1. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
2. Montaż wykonać na miękkiej i czystej powierzchni (np. ręcznik, tektura), aby uniknąć uszkodzenia krawędzi mebla.
3. Nie należy montować elementów, które posiadają wady lub uszkodzenia.
4. Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
5. Należy zachować opakowania do ukończenia montażu.
6. Opakowania plastikowe oraz okucia trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

OKUCIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH


A1  ZAWIAS 4x	E1  KOŁEK 20x	M3  MIMOŚRÓD 12x	N2  TRZPIEŃ 12x
F2  KONFIRMAT 18x	S1  WKRĘT 28x	J1  PROWADNICE 2x	P9  WKRĘT 8x
U1  UCHWYT 4 szt.	M2  ZAŚLEPKA MIMOŚRODU 18 szt.	K1  KLUCZ IMBUSOWY 1 szt.	Z1  GWÓŹDŹ 70 szt.

ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH




- 1** 1x **2** 1x **3** 1x **4** 1x **5** 1x **6** 1x **7** 1x **8** 1x
9 1x **10** 1x **11** 2x **12** 2x **13** 2x **14** 2x **15** 2x


Sposób montażu trzpienia (N2) i mimośrodowego (M3)




Sposób regulacji zawiasu (A1)







1





2






5





U1  2x	P9  4x	A1  4x	S1  8x	
---	---	--	---	---





6


M3  4x	
---	---









11




12



x2

13


U1  2x	P9  4x	N2  4x	E1  4x	+
---	---	--	---	---



x2

14


F2  8x	K1  1x
---	---



x2



15

M3  4x	-
---	---



x2

16



17

