

WIDIN WM 47

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio


(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimati



⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem ⚠
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárólag törölrőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.





NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.




RO Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.













SK Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.


TR Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.











WIDIN WM 47




		8.0x30			M4.0x25		6.3x13		3.5x13		4.0x13			4.0x25	
A	B	D	E	M1	F	W8	K	W9	J6	W5					
40	40	60	4	10	16	72	16	4	12	2					
			KR-15								L-348				
P1	I1	X1	Y8	UA2	C	J	C1	Q5	N1						
8	1	2	2	5	28	14	2	4 KPL	4						



		
A	B	D
12	4	16

1





		
A	B	D
12	12	12



2



3




4






	3.5x13 	
J6	W8	P1
12	48	8

5





A
16

6




Q5
4 KPL

7



	8.0x30 	
B	D	X1
16	16	2

8



6.3x13



F






Q5

16



4 KPL

9



F



F



F






F




			
E	C1	C	4.0x25 W5
4	2	20	2

12









13



								
8	8	16	8	16	4	1	4	8

14

X4




3.5x13





16


X4

















15



4.0x13  W9	KR-15  Y8	L-100  UA2	M4.0x25  M1
4	2	1	2





- (F) Mettre la porte (égaler les gonds)
- (I) Regolare la porta (livellare le parentesi)
- (D) Turen einstellen (Scharniere justieren)
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- (PL) Nastawic drzwi (wyrownac zawiasy)
- (TR) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)
- (RO) Ajustați ușa (aliniati balamalele)
- (CZ) Seříd'te dveře (vyrovnejte závěsy)
- (SK) Zrad'te dvere (vyrovnaj'te závesy)
- (HU) Állítsa be az ajtó (igazítsa be a zsanérokot)

- (PL) **Uwaga: Punkty mocowania opcjonalnego oświetlenia**
- (CZ) Upozornění: body k připevnění doplňkového osvětlení
- (D) Hinweis: Befestigungspunkte für optionale Beleuchtung
- (GB) N.B.: Fixing points for optional lighting
- (F) Remarque: Points de fixation de l'éclairage optionnel
- (HU) Figyelem: Opcionális világítás rögzítési pontjai
- (I) NOTA: punti di fissaggio opzionale dell'illuminazione
- (NL) OPGELET: Optionele bevestigingspunten van de verlichting.
- (RU) ВНИМАНИЕ: Точки крепления дополнительного освещения
- (RO) Atenție: Punctele opționale de fixare a iluminatului
- (SK) Upozornenie: body k pripevnení dodatočného osvetlení
- (TR) Dikkat: Seçenekli aydınlatmanın yerleştirilmesinin noktaları

