




INES K2D4SZ



INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTION • MONTAGEANLEITUNG



PL

Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

Formularz reklamacyjny znajduje się na ostatniej stronie instrukcji montażu.



GB

Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

The complaint form is on the last page.



DE

Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.

Das Beschwerdeformular befindet sich auf der letzten Seite.



CZ

Očistěte pouze hadříkem nebo mírně navlhčeným ručníkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Formulář stížnosti je na poslední stránce.



SK

Očistite ho handričkou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.







Formulár sťažnosti je na poslednej strane.







HU









Tiszta egy ruhával vagy kissé megnedvesített törölközővel.


A panaszos űrlap megtalálható az utolsó oldalon.




Akcesoria • Accessories • Zubehör

34	34	34	40	4	14	2	8	
								
B	A	8.0x35	D 3.5x16	W2	PZ	I 160	UI	G2
								
X	L-350	O	3.0x20	W1	3.5x25	W10	Z1	X3
32	4	6	20	12	4	6	4	8
				</				








No.	Pcs.	L	W	D	Pac
1	1	1350	400	32	3/3
2	1	1350	400	32	3/3
3	1	770	380	16	1/3
4	1	770	380	16	1/3
5	1	770	360	16	1/3
6	1	770	360	16	1/3
7	1	398	60	32	3/3
8	1	398	60	32	3/3
9	1	1186	60	32	3/3
10	2	349	349	16	1/3
11	2	784	365	3	1/3
12	1	784	602	3	1/3
13					
14	1	764	370	16	2/3
15	1	764	370	16	2/3
16	4	350	130	16	2/3
17	4	529	110	16	2/3
18	4	350	130	16	2/3
19	4	357	544	3	2/3
20	4	600	188	16	2/3






①




②




③




4





5




⑥





2	4	4
S3 8.0x35	D	B




⑦






2	4	4
S3 8.0x35	D	B





8




	
3.5x16 W2	Z1
8	4





9




10




11




12




13



14




14	8
	G2




15


8	16
L-350	3.5x16 W2





x8





16 x4






2	4	4
		
A	8.0x35	D
		B


17 x4





18 x4






19 x4





20



21



4	2	12
224	UI 160	UI 3.5x25 W10




Formularz reklamacyjny • Complaint Form • Beschwerdeformular



- Zaznacz brakujący lub uszkodzony element.
- Mark the missing or damaged element.
- Markieren Sie das fehlende oder beschädigte element.

No.	Pcs.	L	W	D	Pac	X	Pcs.
1	1	1350	400	32	3/3		
2	1	1350	400	32	3/3		
3	1	770	380	16	1/3		
4	1	770	380	16	1/3		
5	1	770	360	16	1/3		
6	1	770	360	16	1/3		
7	1	398	60	32	3/3		
8	1	398	60	32	3/3		
9	1	1186	60	32	3/3		
10	2	349	349	16	1/3		
11	2	784	365	3	1/3		
12	1	784	602	3	1/3		
13							
14	1	764	370	16	2/3		
15	1	764	370	16	2/3		
16	4	350	130	16	2/3		
17	4	529	110	16	2/3		
18	4	350	130	16	2/3		
19	4	357	544	3	2/3		
20	4	600	188	16	2/3		



B	A	8.0x35	D	3.5x16	W2	PZ	G	I
								160
								UI
								G2
X	L-350		O	3.0x20	W1	3.5x25	W10	Z1
								X3
								224
								UI
								S3

INES K2D4SZ