



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ






Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)




GOYA


RTV



Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
1	blat górny	1800	382	16	1		
2	blat dolny	1800	382	16	1		
3	bok lewy	200	382	16	1		
4	przegroda śr.	200	379	16	1		
5	bok prawy	200	382	16	1		
6	HDF tył	1788	220	2,5	1		
7	klapa lewa	895	228	16	1		
8	klapa prawa	895	228	16	1		
9	przegroda lewa	200	379	16	1		
10	przegroda prawa	200	379	16	1		




L6




x2

L9




x2

K5



x20

K1




ø15x12 x20

G31




3 x 12 x4

C3




Z35PR x4

G30



3 x 20 x4

D3




PZ35PR x4

G34



3,5x16 x18

B1




x20

P5




x10

W2



x1

W4



x40

