



Szafka RTV Bridgette



Potrzebne narzędzia:



- Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowania plastikowe, jak i okucia trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.




Okucia znajdujące się w opakowaniu

Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.




N1



5szt. Noga meblowa

P1



10szt. Wkręt 4x25mm

S1



8szt. Wkręt 3x25mm

S3



12szt. Wkręt 3,4x16mm

P3



4szt. Wkręt 4x30mm

D2



4szt. Podpórka pod półkę

E1



12szt. Kotek

T1




16szt. Trzpień mimośrodowy

D12




16szt. Mimośrud

U1




2szt. Uchwyt meblowy

H1



2szt. Hamulec

Z1



4szt. Zawias


S




8 szt. Stabilizator



4szt. Gwoździe



16szt. Zaślepka do mimośrody



Elementy znajdujące się w opakowaniach.

1 Bok lewy szafki rtv 1 szt.

2 Bok prawy szafki rtv 1 szt.

3 Przegroda lewa i prawa 2 szt.

4 Wieniec górny szafki RTV 1 szt.

5 Wieniec dolny szafki RTV 1 szt.

6 Półka szklana 1 szt.

7 Fronty szafki RTV 2 szt.

8 Tył szafki RTV 1 szt.

9 LED 1 szt.

