





BEFORE ASSEMBLING THE WASHBASIN, PLEASE PUT A SEALING SUBSTANCE ON THE EDGES OF THE CUPBOARD; IT CAN BE SILICONE OR ANOTHER WATERPROOF PREPARATION.

VOR DER MONTAGE DES WASHBECKENS, TRAGEN SIE AUF DIE KANTEN DES SCHRANKES, EIN ABDICHTENDES PRÄPARAT AUF. ES KANN SILIKON, ODER EIN ANDERES WASSERABWEISENDES PRÄPARAT SEIN.

AVANT DE FIXER LE LAVABO, IL FAUT APPLIQUER AUX BORDS DU PLACARD, UNE SUBSTANCE ISOLANTE. ÇA PEUT ÊTRE DE LA SILICONE OU UNE AUTRE PRÉPARATION ISOLANTE.

PRZED MONTAŻEM UMYWALKI PROSZĘ NA KRAWĘDZIE SZAFKI NAŁOŻYĆ PREPARAT USZCZELNIAJĄCY POŁĄCZENIE, MOŻE BYĆ SILIKON LUB INNY PREPARAT WODOODPORNY


010

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG



MODE D'EMPLOI

INSTRUKCJA MONTAŻU



Accessor / Zubehör / Accessoires

		M4.0X20	8.0X30		
W	F	G	D	A	B
2	2	4	12	8	8
			"0"		
P	H	L	Z	KR	
4	8	4	4	2	



(EN) FOR ATTACHING THE PIECE OF FURNITURE TO THE WALL, YOU NEED A STAKE SUITABLE FOR THE TYPE OF WALL; A STAKE WILL NOT BE DELIVERED. IN CASE OF PROBLEMS, CALL A QUALIFIED PERSON.

(PL) DO ZAMOCOWANIA MEBLA DO ŚCIANY STANDARDOWO NIE JEST DOSTARCZANY KOLEK. NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOLEK ODPOWIEDNI DO RODZAJU ŚCIANY, W PRZYPADKU PROBLEMÓW WEZWAĆ OSOBĘ WYKWAŁIFIKOWANĄ.

(DE) UM DAS MÖBELSTÜCK AN DER WAND ZU BEFESTIGEN, BRAUCHEN SIE EINEN AN DIE WAND ANGEPAßTEN PFLOCK; WELCHER NICHT STANDARDMÄßIG GELIEFERT WIRD. FALLS PROBLEME AUFTAUCHEN, EINE QUALIFIZIERTE PERSON HERBEIRUFEN.

(FR) AFIN DE FIXER LE MEUBLE AU MUR, VOUS AVEZ BESOIN D'UN PIQUET APPROPRIÉ AU MUR. UN PIQUET NE FAIT PAS PARTIE D'UN ÉQUIPEMENT STANDARD. EN CAS DE PROBLÈME, APPELER UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

(EN) DEAR CUSTOMER, SHOULD THERE BE ANY PLECE MISSING OR DAMAGED, KINDLY MARK THIS PIECE CLEARLY ON THE ATTACHED ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND RETURN THEM TO US.

(DE) SEHR GEEHRTER KUNDE, SOLLTE EIN TEIL FEHLEN ODER BESCHADIGT SEIN, KREUZEN SIE dies BITTE DEUTLICH AUF DER MONTAGEANLEITUNG AN UND SCHIKEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG MIT EIN.

(FR) CHER CLIENT, SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE, MARQUER ÇA BIEN SUR LE MODE D'EMPLOI EST L'ENVOYER AVEC LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉCLAMATION.

(PL) SZANOWNY KLIENCIE, JEŚLI PODCZAS MONTAŻU STWIERDZISZ USZKODZENIE LUB BRAK CZĘŚCI, PROSZĘ PODAJ JEJ KOD ALFANUMERYCZNY LUB ZAZNACZ JĄ NA INSTRUKCJI MONTAŻU I PRZEŚLIJ WRAZ Z PROTOKOŁEM REKLAMACYJNYM

(EN) TREATMENT ADVICE! PLEASE CLEAN ONLY WITH A DRY OR LIGHTLY HUMID DUSTER. DO NOT USE ANY ROUGH OBJECTS.

(DE) PFLEGEHINWEIS! BITTE NUR MIT EINEM STAUBTUCH ODER EINEM FEUCHTEN LAPPEN REINIGEN. RAUEN OBJEKTE ERWENDEN.

(FR) CONSEIL D'ENTRETIEN! NETTOYER SEULEMENT AVEC UN CHIFFON A POUSSIÈRE OU UN CHIFFON HUMIDE, NE PAS UTILISER D'OBJET RUGUEUX SOUS PEINE DE RAYURE

(PL) WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA PIELEGNACJI !PROSZĘ CZYSZCIC TYLKO SUCHALUB LEKKO WILGOTNA SZMATKA DO KURZU NIE UŻYWAĆ ZADNYCH ŚRODKÓW SZORSTKICH !

HINGES CONTROL

a-TO ALIGN DOORS AT SIDE PANELS


- LOOSEN SCREW -A-
- MOVE DOORS TO FRONT OR TO BACK TIGHTEN SCREW A

b-TO ALIGN DOORS AT CENTER JOIN

- LOOSEN SCREW A
- TURN SCREW B ABOUT 1/4 ROTATION TO THE RIGHT
- TIGHTEN SCREW A

c-TO SET THE DOORS VERTICALLY

- LOOSEN SCREW C
- MOVE THE DOORS UP AND DOWN
- TIGHTEN SCREW C



(DE) REGULIERUNG DER SCHARNIERE:

A. SPALTE ZWISCHEN TÜR UND FRONTALER SEITENFLÄCHE BESTIMMEN; SCHRAUBE A LOCKERN; TÜR VOR UND ZURÜCK BEWEGEN; SCHRAUBE A ANZIEHEN

B. SPALTE ZWISCHEN DER TÜR BESTIMMEN; SCHRAUBE A LOCKERN; SCHRAUBE B MIT EINER ¼ DREHUNG NACH RECHTS DREHEN; SCHRAUBE A ANZIEHEN

C. DIE TÜR VERTIKAL AUFSTELLEN; SCHRAUBEN C LOCKERN; TÜR NACH OBEN/UNTEN BEWEGEN; SCHRAUBEN C ANZIEHEN


(FR) RÉGLER DES CHARNIÈRES:

A. FIXER L'ÉCART ENTRE LA PORTE ET LE CÔTÉ FRONTAL; DESSERRER VIS A

A; BOUGER LA PORTE EN AVANT ET EN ARRIÈRE; VISSER VIS A

B. FIXER L'ÉCART DE LA PORTE; DESSERRER VIS A; BOUGER VIS B UN TOUR DE ¼ A DROITE; VISSER VIS A

C. POSER LA PORTE À LA VERTICALE; DESSERRER VIS C; BOUGER LA PORTE VERS LE HAUT ET LE BAS; VISSER VIS C



REGULACJA ZAWIAS

a-USTAWIENIE SZCZELINY MIEDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA PŁASZCZYZNA BOKU LUB PRZEGRODY.

- POLUZNIC SRUBE-A-
- PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYŁ, PO USTAWIANIU SZCZELINY
- DOKRECIC SRUBE -A-

b-USTAWIENIE SZCZELINY MIEDZY DRZWIAMI

- POLUZNIC SRUBE-A-
- PRZEKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONE
- DOKRECIC SRUBE-A-

c-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE

- POLUZNIC SRUBY -C-
- PRZESUNAC DRZWI W GORE LUB W DOŁ
- DOKREC SRUBY-C-

